TD LENTILLES EPAISSES

EXERCICE 1

On associe deux lentilles épaisses :

S1S2 = 45 mm

S3C3 = 100 mm

D1 = - D2 = + 10 δ

S1S4 = 150 mm

S2S3 = 60 mm

1	1,44	1	1,50	1
S1		S2	S3	S4
9	-			

- 1) Déterminer les distances focales de chacun des dioptres.
- 2) Déterminer par le calcul, les éléments cardinaux de la première lentille.
- 3) Déterminer par le calcul, les éléments cardinaux de la deuxième lentille.

EXERCICE 2


On se propose de réaliser l'étude d'un système optique permettant l'observation d'objets éloignés, et composé des éléments suivants :

<u>D'un objectif</u>: lentille épaisse équiconvexe en verre minéral d'indice 1,6, de puissance D_{ob} =+19 δ et d'épaisseur au centre 16mm.

<u>D'un oculaire</u>: élément mobile, dont la fonction est de conjuguer l'image objective avec le plan d'accommodation de l'observateur; et représenté sous la forme d'un doublet de lentilles minces de symbole (2; 3; 4). Sa distance frontale objet est de -10mm.

Ces éléments baignent dans l'air.

Enfin, cet instrument est utilisé par un observateur représenté par le plan principal objet de son œil.



Etude de l'objectif

- 1) Déterminez la puissance de chacune des faces (vous conserverez le résultat le plus petit...).
- 2) En déduire les distances focales objets et images de chacun des dioptres.
- 3) Déterminer la position des éléments cardinaux, la distance $H_{ob}H'_{ob}$ et les distances frontales de cet objectif.

